

## ファンクションキー／特殊キー(フルキーボード)

R2-JPV-IV / R2-JP4-BK / R2S-JPV-IV / R2S-JP4-BK /  
R2A-JPV-IV / R2A-JP4-BK / R2SA-JP3-IV / R2SA-JP3-BK

ファンクションキーとの押し合わせにより、以下の機能がご利用になれます。  
また、特殊キーにより、音量調節やON位置調節がご利用になれます。

キー	機能
Fn + F1	インターネットブラウザの起動
Fn + F2	メールソフトの起動
Fn + F3	計算機の起動
Fn + F4	メディアプレイヤーの起動
Fn + F5	前のメディアに戻る ※1
Fn + F6	再生／一時停止 ※1
Fn + F7	先のメディアに進む ※1
Fn + F8	メディアの停止 ※1
Fn + F9	設定の保存 ※2

※1 F5～F8はメディアプレイヤーによって動作が異なります。

※2 LEDインジケーター色/明るさ、Ctrl/CapsLock入替え、キーロック有効/無効、APC設定（APC搭載機のみ）の現在の設定がキーボードに保存されます。

※3 初期設定はWINキーと全角/半角キーのロックとなります。また、専用ソフトウェアを使用することにより、任意のキーを自由にロックすることが出来ます。

※4 APC搭載機のみ機能

キー	機能
Fn + F10	-
Fn + F11	Ctrl/CapsLock キー機能入替え
Fn + F12	キーロック有効/無効 ※3
Fn + Insert	LED色の変更
Fn + Delete	LEDの輝度を3段階で調節
 X	消音 ※4
	音量小 ※4
	音量大 ※4
	APC (ON位置調節) ※4