NumLock の LED を消灯にする方法

ここでは、スクリーンキーボードを使用して NumLock の LED を消灯する方法を案内します。

1. [スタート] ボタンをクリックして、 [設定] (歯車アイコン)をクリックします。



2. [Windows の設定] が表示されるので、 [簡単操作] をクリックします。

- a ×



3. 左側のメニューから [キーボード] を選択し、 [スクリーンキーボードを使用する] の ボタンをクリックすると、スクリーンキーボードが表示されます。



4. スクリーンキーボードが表示されましたら、右下にある「オプション」キーを選択

🚥 スクリーン	キーボード																							- 0	×
Esc	半/全	: ! 1	ぬ	" 2,	ন্ট জ	# あ 3 あ	\$ 4	う う	% 5	₹ & ₹ 6	おお	' た 7 だ) (2 8	ф Ф) 9	ድ ሪ	をわ	= - (a	₹~ ₹	へ	⊈_		Home	PgUp	だ表示
Tab	q	た	w _	τť	e い い	r	す	t 1), ₎ , у	, ん	u た	i È	(C	° į	ò	p せ	' @ ``	} [Enter		End	PgDn	上に表示
Caps		a t	5 S	と	d	L	f (a	t ^g	き	h く	j	ま	k Ø	D I	ŋ	+ ;	ז :	け	} 」] す	3			Insert	Pause	下に表示
Shift			Z	о С	x 5	5 C	そ	v	ひ	b Ž	n a	み r	n Đ	<	ね	> 。 、る	? /	め	- \3		Shift	Del	PrtScn	ScrLk	固定表示
Fn	Ctrl		•	Alt	4	無変搏	色							変換	奐	かな	Alt	·	<	\sim	>		オプション	ヘルプ	透過表示

5. [オプション] ダイアログボックスの画面が表示されます。「テンキーを有効にする」 をクリックしてチェックマークを表示してから、「OK」ボタンをクリックしてください。

オプション ×
✓ クリック音を使用する(U) ✓ 画面上での移動をしやすくするようにキーを表示する(V) □ テンキーを有効にする(D)
スクリーン キーホートの使用方法:
 ○ +-をポイントする(H)
ポイント時間(0):
短い
○ キーをスキャンする(S)
スキャン速度(N):
速い 遅い 遅い
1 秘
キーの選択方法:
✓ ジョイスティック、ゲーム パッドなどのゲーム デバイス(M)
✓ キーボード キー(K) Space キー ∨
□ マウス クリック(E)
予測入力:
☑ 予測入力を使用する(T)
✓予測された単語の後にスペースを挿入する(W)
サインイン時にオンスクリーンキーボードを開始するかどうかを指定
OK キャンセル

6. 再度スクリーンキーボードが表示されましたら右下の NumLock クリックすることで、

NumLock の LED を消灯できます。

■ スクリーン キーボード		_	- X
Esc +++e ! ** # あ \$ う %え &お 'や(1 &a 2 ふ 3 あ 4 う 5 え 6 お 7 や 8	ゆ)よ を = ~ ↓ ≪ Home ゆ 9よ 0わ - ほ ^へ ¥ -	PgUp _{光表示} 7 8	9 /
Tabqwe ^い rtyui たていすかんなに	ິຣີຟ@∽ [⁺ Enter ^{End}	PgDn Licator 4 5	6 *
Capsasdfghjk ちとしはきくまの	「+ *)」 Insert り;れ:け]む	Pause Frat 1 2	3 -
Shift ^{zっ} × c v b n m っさそひこみも	< 、 >。 ?・ - A suit Del PrtScn	ScrLk 固定表示 ()	. +
Fn _{Ctrl} Alt #RIP	*** ^{かな} Alt く ン ト 日 オブション	ヘルプ 透過表示 Enter	NumLock