

REALFORCE MOUSE

取扱説明書

はじめに

このたびは、REALFORCE MOUSEをお買い上げいただき誠に有り難うございました。本製品のご使用にあたってはこの「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。

システム要件

- ・USB2.0 インターフェースの付いたパーソナルコンピュータ
- ・Windows®11, Windows®10
- ・インターネットへの接続
(専用ソフトウェアのダウンロード用)

仕様

スイッチ方式	静電容量無接点 (左右ボタン)
押下特性	ソフトタクトイルフィーリング
耐久性	5000 万回 (左右ボタン)
インターフェース	USB2.0
電源	DC5V ±0.25V、100mA(MAX)
ケーブル長	約1.8m
外形寸法 (W D H)	67mm×122mm×42mm
重量	約83g(ケーブルを除く)

パソコンへの接続

1. マウスケーブルをパソコン本体の USB ポートに接続してください。
2. お使いの OS によって自動的に USB マウスが認識されま
すので OS 標準のマウスドライバをインストールして
ください。インストールには OS の CD-ROM が必要になる
場合があります。また、REALFORCE マウス専用ソフト
ウェアを以下のサイトからダウンロードしてご利用く
ださい。
<http://www.realforce.co.jp>
3. お使いの本体機種によってはサスペンド状態から復帰し
た時に本マウスが認識されなくなることがあります。
その際は一度ケーブルを抜いて再挿入してください。

日常のお手入れ


マウス表面についた汚れは、柔らかい乾いた布で取り除いて
ください。取れにくい汚れは水または中性洗剤を布に含ませ、
かたく絞ってから拭いてください。

注意：水、ジュース等の液体がマウス内部に浸入すると故障
の原因になりますので、水または中性洗剤を使用の際も液体
をマウスに直接かけることはおやめください。

ご使用上のご注意

1. 本製品は生命維持のための医療機器用、航空宇宙用、原
子力制御用などの極めて高い信頼性が要求される機器へ
の搭載を目的としていません。
2. 水のかかる場所や湿気が多い場所での使用、保管はしな
いでください。
3. 直射日光や暖房が直接当たる場所での使用、保管はしな
いでください。
4. ほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。
5. パソコンは正しい電源電圧環境でご使用ください。瞬停
や電圧変動の激しい環境での使用はお避けください。
6. 手や肘をついたりして強い力を加えると変形、破損の原
因になりますので強い力は加えないでください。
7. 長時間スイッチを押した状態で放置しますと、スイッチ
の機能に異常をきたす場合がありますのでスイッチの上
に物を置いたり、スイッチを押しつけた状態で保管したり
することはお避けください。
8. ケーブルは踏まないようにしてください。

MOUSE 説明図



機能スイッチ

DPI 切替 + スクロールボタン	ボタンレイアウト切替 * A ⇒ B ⇒ ... (工場出荷時 A)
戻る + DPI 切替 + スクロールボタン <small>5秒以上長押し</small>	シンプルモード有効/無効切替 シンプルモードは、専用アプリケーションやマルチメディアキ ーが使えないシンプルなマウスとしてのモードです。初期状 態では無効となっています。

〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本 3-6-7

東プレ株式会社 電子機器部

www.realforce.co.jp